

10 ÅRS GARANTI

Glasningsobjekt: _____

VARVSGATAN 1

VÅR ORDER NR. 16191

För en tid av 10 år från fabrikationsdatum, som finns stämplad på distanslisten
Mellan glasen, garanteras Pilkington isolerrutor, avsedda för husbyggnad att förbli
Fria från kondens mellan glasen.

Förutsättningar för denna garanti är:

A

Att glasningsarbetet utförts enligt gällande MTK-föreskrifter inklusive
användande av MTK-godkända fogmaterial,

B

att isolerrutan eller det färdiga fönstret icke utsätts för onormala påfrestningar
under transport eller hantering,

C

att ingen efterbearbetning i form av skärning, slipning etc har förekommit,
ej heller målning, affischering, applicering av värmereflekterande beläggning
och dylikt.

Garantin omfattar:

Leverans av nya isolerruta inklusive direkt arbetskostnad för utbytet, dock ej

1. eventuella kostnader för ställningar och/eller andra hjälpmedel,
2. extrakostnader förorsakade av att verkstad som rekommenderats av oss ej kan utföra bytet,
3. kostnader för andra arbeten som krävs för fullgörande av bytet,
4. kostnader för eventuella efterarbeten såsom snickeri-, målningsarbeten m.m.



PILKINGTON

Box 195, 574 22 Vetlanda. Telefon 0383-76 28 00

Vetlanda

VETLANDA

den 4 / 2 2009

Ann-Britt Alsér
Ann-Britt Alsér

Att glasningsarbetet är utfört enligt ovan, punkt **A** intygas.

ODENSBURG

den 4 / 2 2009

Kerstin Engström

Kerstin Engström

Vid fel som omfattas av denna garanti, kontakta i första hand leverantörens ombud.



ODENFÖNSTER*

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL FÖNSTER

Utvändigt:

Fönster och fönsterdörrar måste regelbundet underhållas för att bibehålla sin funktion. Kontrollera därför årligen utseendet på fönstret. Broende på hur fönstret placerats i väggen, klimatiska förhållanden, solläge mm påverkas ytbehandlingen olika. Fönster i söderläge fordrar oftare underhåll än fönster i norrläge. Före underhåll av ytbehandling demontera tätningslist mellan karm och båg. Ytbehandla ej om fönstret är fuktigt.

Täckmålade fönster:

Underhåll utföres enligt följande om det uppstått sprickor i färgen eller färgavflagnings ut- och invändigt:

- tvätta ytorna med milt alkaliskt medel
- all löst sittande färg avlägsnas
- blanka ytor mattslipas med sandpapper
- renskrapat trä grundas med alkyd grund färg (Nordsjö utgrund)
- slutbehandling utföres med alkyd färdigstrykningsfärg ex. Nordsjö Fönsterfärg

Laserade fönster:

Utför underhåll på följande sätt när laseringen blivit matt eller när sprickor uppstått:

- * skrapa bort ev kåda som kan ha trängt ut
- * slipa lätt med fint sandpapper
- * borsta rent
- * stryk en eller två gånger efter behov med behov med träolja alternativt pigmenterad alkydasyr (Nordsjö Tinova lasyr)

Invändigt underhåll:

Den invändiga sidan av fönstret kräver inte lika frekvent underhåll som utsidan. Underhåll kan bli aktuell när det t.ex uppkommit mekanisk skada. De mekaniska skadorna fylls i och bättringsmålas.

Underhåll utföres på följande sätt:

Täckmålade fönster

- tvätta ytorna med milt alkaliskt medel
- avflagad färg avlägsnas
- lätt slipning
- laga ev sprickor med spackel grunda med Nordsjö häftgrund alt. Häftgrund V vattenbaserad
- slutbehandling utföres med Nordsjö Ready 40 lackfärg alt. Ready V vattenbaserad

Laserade fönster:

- * tvätta med milt alkaliskt medel
- * slipa lätt med fint sandpapper
- * stryk med klarlack en eller två gånger

SPANJOLETTER

Spanjoletter är smorda vid tillverkningen, för att bibehålla god funktion skall låskolvar och låshuset samt ev broms smörjas med några droppar olja en till två gånger per år.

Faktablad

0412

Maskering av snickerier

Ibland måste snickerier, tex fönster maskeras för att tillfälligt skyddas mot färg, murbruk etc.

För att inte färgen på snickerierna skall skadas är det viktigt att detta görs på ett korrekt sätt.

Några råd vi maskering av snickerier

- Använd maskeringstejp som rekommenderas av tejp tillverkaren.
- Tejpen skall vara UV och väderbeständig.
- Om toppfärgen på snickerierna är vattenburen skall tejpen vara utprovad och godkänd för detta.
- Se till att underlaget är rent och torrt före maskering.
- Maskeringstejpen skall sitta på så kort tid som möjligt. Den bör inte sitta på längre än en vecka.
- Var observant på att både fukt och UV-ljus påverkar färgfilm och tejp. Vid murnings arbete kring fönstersnickerier finns risk för hög fuktackumulering i färgfilmen då tejpen stänger ytan. Detta kan ge risk för färgsläpp när tejpen avlägsnas.
- Maskeringstejpen skall dras bort med en jämn och lugn rörelse 90° mot underlaget.
- Vid osäkerhet rekommenderas att det utföres en test med aktuell tejp.